

Datalogic Scanning, Inc.
959 Terry Street
Eugene, Oregon 97402
USA
Telephone: (541) 683-5700
Fax: (541) 345-7140

Eine nicht veröffentlichte Arbeit – Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Inhaltes dieser Dokumentation oder der darin beschriebenen Vorgänge darf in keiner Form und auf keine Weise ohne vorheriger schriftlicher Genehmigung von Datalogic Scanning, Inc. oder dessen Tochterunternehmen ("Datalogic" oder "Datalogic Scanning") reproduziert oder übertragen werden. Den Besitzern von Datalogic-Produkten wird eine nicht ausschließliche widerrufliche Lizenz zur Reproduktion und Übertragung dieser Dokumentation für eigene, interne Geschäftszwecke erteilt. Der Käufer darf Eigentumshinweise weder entfernen noch modifizieren, einschließlich Hinweise auf das Urheberrecht, die in dieser Dokumentation enthalten sind, und muss sich vergewissern, dass all diese Hinweise auch auf allen Reproduktionen der Dokumentation ersichtlich sind. Sollten zukünftige Überarbeitungen dieses Handbuchs veröffentlicht werden, können Sie gedruckte Versionen erhalten, indem Sie Ihren Datalogic-Vertreter kontaktieren. Elektronische Versionen können entweder von der Datalogic-Homepage (www.scanning.datalogic.com) herunter geladen werden oder werden in einem geeigneten Multimedia-Format geliefert. Wenn Sie unsere Homepage besuchen und Kommentare oder Anregungen bezüglich einer Datalogic-Veröffentlichung abgeben möchten, lassen Sie uns Ihre Nachricht bitte über die Seite "Contact Datalogic" zukommen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Datalogic hat vernünftige Maßnahmen gesetzt, um in diesem Handbuch vollständige und genaue Informationen zu geben; dennoch behält sich Datalogic das Recht vor, Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Datalogic ist eine eingetragene Marke von Datalogic S.p.A in mehrere Staaten und auch das Datalogic-Logo ist eine Marke von Datalogic S.p.A.; alles ist auf Datalogic Scanning, Inc. zugelassen. Alle anderen darin erwähnten Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

SERVICE UND SUPPORT

Datalogic bietet auf seiner Website verschiedene Services und technische Unterstützung. Loggen Sie sich ein unter www.scanning.datalogic.com und klicken Sie die für weitere Informationen angegebenen Links an, wie z.B.:

- PRODUKTE**
 - Suchen Sie mithilfe der Links nach Ihrer Produktseite, wo Sie spezielle **Manuals** und **Software & Utilities** herunterladen können, darunter:
 - Datalogic Aladdin™**, ein Multiplattform-Utility-Programm, mit dem Sie Ihr Gerät mittels eines PCs konfigurieren können. Es bietet eine RS232-Schnittstellenkonfiguration sowie die Konfiguration über gedruckte Barcodes.
- SERVICE & SUPPORT**
 - Technische Unterstützung** - Produktdokumentation und Programmieranleitungen sowie weltweite Technischen Support.
 - Serviceprogramme** – Garantieverlängerungen und Wartungsverträge
 - Reparaturservice** – zu Pauschalpreisen und RMA-Reparaturen (Return Material Authorization).
 - Downloads** – Anleitungen & Dokumentationen, Datenblätter, Produktkataloge usw.
- CONTACT US**
 - Formular zur Informationsanfrage [Information Request Form] und Sales-&Service-Netzwerk

GARANTIE

Datalogic gibt für dieses Produkt eine Garantie von 3 Jahren auf Herstellungs- und Materialfehler ab Versandsdatum, falls das Produkt unter normalen und angemessenen Bedingungen verwendet wurde.

Datalogic behält sich vor, das Produkt entweder zu reparieren oder zu ersetzen, was aber den originalen Garantetermin nicht verlängert. Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Verwendung und unberechtigter Veränderungen am Produkt.

Datalogic Scanning, Inc.
959 Terry Street
Eugene, OR 97402
USA



dichiara che
declares that the
déclare que le
bescheinigt, daß das Gerät
declare que el

POWERSCAN Dxxx

e tutti i suoi modelli
and all its models
et tous ses modèles
und seine Modelle
y todos sus modelos

sono conformi alle Direttive del Consiglio Europeo sottoelencate:
are in conformity with the requirements of the European Council Directives listed below:
sont conformes aux spécifications des Directives de l'Union Européenne ci-dessous:
den nachstehenden angeführten Direktiven des Europäischen Rats:
cumple con los requisitos de las Directivas del Consejo Europeo, según la lista siguiente:

89/336/EEC EMC Directive	e and et und y	92/31/EEC, 93/68/EEC	emendamenti successivi further amendments ses successifs amendements späteren Abänderungen sucesivas enmiendas
--------------------------	----------------------------	----------------------	--

Basate sulle legislazioni degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica ed alla sicurezza dei prodotti.
On the approximation of the laws of Member States relating to electromagnetic compatibility and product safety.
Basée sur la législation des Etats membres relative à la compatibilité électromagnétique et à la sécurité des produits.
Über die Annäherung der Gesetze der Mitgliedstaaten in bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit und Produktsicherheit entsprechen.
Basado en la aproximación de las leyes de los Países Miembros respecto a la compatibilidad electromagnética y las Medidas de seguridad relativas al producto.

Questa dichiarazione è basata sulla conformità dei prodotti alle norme seguenti:
This declaration is based upon compliance of the products to the following standards:
Cette déclaration repose sur la conformité des produits aux normes suivantes:
Diese Erklärung basiert darauf, daß das Produkt den folgenden Normen entspricht:
Esta declaración se basa en el cumplimiento de los productos con las siguientes normas:

EN 55022 (Class A ITE), August 1994:
AMENDMENT A1 (CLASS A ITE), October 2000:

LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENTS OF RADIO
DISTURBANCE CHARACTERISTICS OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

EN 61000-6-2, October 2001:

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC).
PART 6-2: GENERIC STANDARDS - IMMUNITY FOR INDUSTRIAL
ENVIRONMENTS.

March 1st, 2007



PowerScan® D8330 READERS

KURZANLEITUNG



820001940deu (Rev. D)

4/08

UPDATES AND LANGUAGE AVAILABILITY

UK/US

The latest drivers and documentation updates for this product are available on Internet.

Log on to: www.scanning.datalogic.com

I

Su Internet sono disponibili le versioni aggiornate di driver e documentazione di questo prodotto. Questo manuale è disponibile anche nella versione italiana. Collegarsi a: www.scanning.datalogic.com

F

Les versions mises à jour de drivers et documentation de ce produit sont disponibles sur Internet. Ce manuel est aussi disponible en version française. Cliquez sur : www.scanning.datalogic.com

D

Im Internet finden Sie die aktuellsten Versionen der Treiber und Dokumentation für dieses Produkt. Die deutschsprachige Version dieses Handbuchs ist auch verfügbar.

Adresse : www.scanning.datalogic.com


E

En Internet están disponibles las versiones actualizadas de los drivers y documentación de este producto. También está disponible la versión en español de este manual.

Dirección Internet : www.scanning.datalogic.com

SYSTEMANSCHLUSS

ANSCHLUSS DES KABELS



- A. Gummidichtung
- B. Clip für Dichtungsstülle
- C. Endstück
- D. Abdeckung
- E. Schraube

① Führen Sie das Endstück über das Kabel.

② Stülpen Sie die Dichtung vollständig über den Anschlußstecker, achten Sie darauf, daß die Markierung wie im Bild positioniert ist.


③ Schieben Sie die Dichtung an den Knickschutz des Anschlußsteckers so daß sich dieser in der Dichtungsmulde befindet.

④ Schließen Sie den Clip, achten Sie auf die Position wie im Bild ersichtlich.

⑤ Stecken Sie den Stecker, Dichtung und Clip am Leser ein, führen Sie das Endstück zum Griffende bis dieses bündig am Gehäuse anliegt (muß über die gelbe Nase geführt werden s. Bild).

⑥ Führen Sie die Abdeckung ein.


⑦ Verschrauben Sie die Teile fest mit dem Griff des Lesers.



USB



TASTATUR EINSCHLEIFUNG



RS-232



LESESTIFT



KONFORMITÄT

SICHERHEITSHINWEISE

Der Laserscanner entspricht am Tag der Herstellung den gültigen EN60825-1 und CDRH 21CFR 1040 Normen für die Lasersicherheit.

Die Laserstrahlung ist für das menschliche Auge sichtbar und wird am Strahlaustrittsfenster ausgesendet ①.

Laserwarungs-, und Klassifikationsschilder ②.


ACHTUNG:

Jegliche Änderungen am Gerät sowie Vorgehensweisen, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben werden, können ein gefährliches Laserlicht verursachen.



Der Laserscanner benutzt eine Laserdiode. Obwohl zur Zeit keine Augenschäden von kurzen Einstrahlungen bekannt sind, sollten Sie es vermeiden für längere Zeit in den Laserstrahl zu schauen, genauso wenig wie in starke Lichtquellen (z.B. die Sonne). Vermeiden Sie es, den Laserstrahl weder gegen die Augen eines Beobachters, noch gegen reflektierende Oberflächen zu richten.

Die folgenden Informationen erscheinen auf den Klassifikationsschildern des Laserscanners:



ITALIANO

LUCE LASER
NON FISSARE IL RAGGIO
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 2

FRANÇAIS

RAYON LASER
EVITER DE REGARDER LE RAYON
APPAREIL LASER DE CLASSE 2

DEUTSCH

LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
PRODUKT DER LASERKLASSE 2

ESPAÑOL

RAYO LÁSER
NO MIRAR FIJO EL RAYO
APARATO LÁSERDE CLASE 2

LED KLASSE

LED Klasse 1.

EN60825-1:2001.

CE KONFORMITÄT

Warnung:
Dies ist ein Klasse A Produkt. In häuslicher Umgebung kann dieses Produkt Störungen verursachen, in diesem Fall sind vom Anwender angemessene Messungen zu veranlassen.

WEEE COMPLIANCE



Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik- Altgeräten (WEEE) erhalten Sie auf der Webseite www.scanning.datalogic.com.

PATENTE

Dieses Produkt ist durch eines oder mehrere der folgenden Patente geschützt:

Design Pat. AU 310201; AU 310202; CN 693980; HK 0602013.5M001; HK 0602013.5M002; JP 1305693; KR 30-0460940.

US Pat. 5,992,740; 6,305,606 B1; 6,808,114 B1; 6,997,385 B2; 5,103,080; 5,262,627; 5,367,151; 5,449,893; 5,545,889; 5,917,173; 5,923,025; 5,945,659; 6,098,877; 6,220,514 B1; 6,607,132 B1; 6,817,529 B2; 6,834,805 B2.

Europäische Patente 789,315 B1; 895,175 B1; und 1,128,315 B1

Weitere Patente und Design Patente wurde angemeldet.

GRUNDEINSTELLUNG

USB-KBD DEFAULT SETTINGS

USA keyboard, FIFO enabled, inter-character and inter-code delays disabled, USB keyboard speed normal.

DATA FORMAT: code identifier disabled, no field adjustment, code length not transmitted, no header, terminator = ENTER, character replacement disabled.

RS-232 Standard DEFAULT SETTINGS

9600 baud, no parity, 8 data bits, 1 stop bit, no handshaking, delay disabled, rx timeout 5 sec., ack/nack disabled, FIFO enabled, inter-character delay disabled, serial trigger lock disabled.

DATA FORMAT: code identifier disabled, no field adjustment, code length not transmitted, no header, terminator = CR-LF, character replacement disabled.

WEDGE DEFAULT SETTINGS

USA keyboard, caps lock off, caps lock auto-recognition enabled, num lock unchanged, inter-character and inter-code delays disabled, control character emulation = ctrl+shift+key.

DATA FORMAT: code identifier disabled, no field adjustment, code length not transmitted, no header, terminator = ENTER, character replacement disable.

PEN DEFAULT SETTINGS

interpret operating mode, conversion to code 39 disabled, output level normal, idle level normal, minimum output pulse 600 µs, overflow medium, inter-block delay disabled.

CODE SELECTION

Enabled codes

EAN 8/EAN 13 / UPC A/UPC E without ADD ON

check digit transmitted, no conversions

Interleaved 2/5

check digit control and transmission, variable length code; 4-99 characters

Standard Code 39

no check digit control, variable length code; 1-99 characters

Code 128

variable length code; 1-99 characters

Disabled codes

EAN 128, ISBT128, Code 93, Codabar, pharmaceutical codes, MSI, Code 11, Code 16K, Code 49, GS1 DataBar™ Codes

GRUNDEINSTELLUNG

GRUNDEINSTELLUNG

Um die Werkeinstellungsparameter zu ändern, konsultieren Sie entweder das Handbuch "PowerScan® D8330/M8330 Reference Manual", oder das Konfigurationsprogramm Datalogic Aladdin™. Sie können beide von der Internetseite herunterladen.

AUSWAHL SCHNITTSTELLE

Lesen Sie den Schnittstellen-Code, der Ihrem gewünschten Kommunikationsmodus entspricht.

KONFIGURATION SCHNITTSTELLE USB

USB-KBD

USB-KBD-ALT-MODE

USB-COM*

USB-IBM-Hand Held

USB-IBM Table top

USB KBD-APPLE

* Wenn die Einstellung „USB-COM“ gewählt wird, müssen die relevanten Dateien und Treiber von der USB-Device Installationssoftware installiert werden, diese kann von der WEB - Seite <http://www.scanning.datalogic.com> geladen werden.

LESESTIFT SCHNITTSTELLE

PEN

KONFIGURATION SCHNITTSTELLE RS-232

RS-232 Standard

Nixdorf Mode A

Fujitsu

ICL Mode

KONFIGURATION SCHNITTSTELLE WEDGE

Wedge IBM AT or PS/2 PCs

PC Notebook

PC Notebook - ALT mode

IBM AT - ALT mode

Die Schnittstelle für IBM XT und IBM Terminals 3151, 347X und 348X ist in dem PowerScan D8330/M8300 Reference Manual abgedruckt, das online verfügbar ist: <http://www.scanning.datalogic.com>.

TASTATURNATIONALITÄT

Für den Betrieb der USB-KBD oder Tastatur Schnittstelle, lesen Sie einen der folgenden Codes, um die Tastaturnationalität einzustellen.

Belge

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

Svenskt

USA (Default)

Japanese

Russian (Latin)

Russian (Cyrillic)

Hungarian

Slovenian, Croatian, Serbian (Latin)

Romanian

Czech Republic

Die folgenden Einstellungen für die Tastaturnationalität sind nur für IBM AT kompatibel PCs möglich:

ANWENDUNG DES POWERSCAN® D8330/D8330 AR LESERS

Die PowerScan® D8330/D8330 AR Leser lesen Strichcodes **berührungslos**. Es genügt auf den Code zu zielen und abzdrukken. Der Code wird mittels einer Lichtlinie gelesen, die das Gerät durch das Lesefenster verlässt und den gesamten Code durchqueren muss.

Eine optimale Ausrichtung des Lesers ist im Bild unten dargestellt.

NO

OK

NO

OK

OK

OK

OK

OK

ZIELSYSTEM

Die PowerScan® D8330 und PowerScan® D8330 AR Modelle bieten ein programmierbares Zielsystem. Wenn das System ein ist, wird nach leichtem Drücken der Taste ein Zielpunkt gesendet mit dessen Hilfe der Leser so ausgerichtet wird, dass der Zielpunkt auf die Mitte des Codes zeigt (siehe Bild ①), danach wird die Taste vollständig gedrückt, der Laserstrahl erscheint (sieh Bild ②) und die Scannung erfolgt.

Nach der Leser Installation, lesen Sie einen der folgenden Codes, um das Zielsystems aktivieren/deaktivieren.

Zielsystem deaktiviert (Default)

Zielsystem aktiviert

DATENFORMAT ABSCHLUSSZEICHEN

Um Ihnen die Konfiguration zu erleichtern, ist hier die Programmierung der gängigsten Abschlusszeichen aufgezeigt. Mit Hilfe des Handbuchs "PowerScan® D8330/M8330 Reference Manual", Kapitel Data Format und Advanced Data Format Parameters, können weitere Abschlusszeichen konfiguriert werden.

CR-LF

Enter

Tab

None

FUNKTIONSTEST

Lesen Sie den Test-Code.

Code 128

t e s t